

Адаптация; передний блок MMI -J523



Указание:

В зависимости от номера детали программного обеспечения поддерживаются различные адаптации.

1. Адаптации **без** пометок поддерживаются программным обеспечением со **всеми** номерами деталей.

2. Адаптации с пометками **(*x)** поддерживаются в соответствии со следующим описанием:

	(*1)	(*2)	(*3)	(*4)	(*5)	(*6)
4F0910730D,	x					
4F0910730G	x					
4F0910731	x					
4F0910731A	x					
4F0910730F	x	x				
4F0910730H	x	x				
4F0910731D	x	x	x			
4F0910731E	x	x	x			
4F0910731J	x	x	x			
4F0910731K	x	x	x			
4F0910731L	x	x	x			
4F0910731M	x	x	x			
4F0910731R	x	x	x	x		
4F0910731S	x	x	x	x		
4F0910732J	x	x	x	x		
4F0910732M	x	x	x	x		
4F0910732A	x	x	x	x	x	
4F0910732B	x	x	x	x	x	
4F0910732H	x	x	x	x	x	x
4F0910732K	x	x	x	x	x	x
4F0910732S	x	x	x	x	x	x
4F0910732T	x	x	x	x	x	x
4F1910732D	x	x	x	x	x	x
4F1910732E	x	x	x	x	x	x

Канал адаптации 01:

Функция: Ввод списка установленного оборудования для работы в MMI меню CAR (автомобиль).

XXXXXXXXXXXXXXXXX1	: адаптивный круиз-контроль имеется
XXXXXXXXXXXXXXXXX0	: адаптивный круиз-контроль отсутствует
XXXXXXXXXXXXXXXXX1X	: Подсветка внутреннего пространства имеется
XXXXXXXXXXXXXXXXX0X	: Подсветка внутреннего пространства отсутствует
XXXXXXXXXXXXXXXXX1XX	: Парковочный ассистент (акустический - acoustic parking system), спереди, имеется
XXXXXXXXXXXXXXXXX0XX	: Парковочный ассистент (акустический - acoustic parking system), спереди, отсутствует
XXXXXXXXXXXXXXXXX1XXX	: Парковочный ассистент (акустический - acoustic parking system), сзади, имеется
XXXXXXXXXXXXXXXXX0XXX	: Парковочный ассистент (акустический - acoustic parking system), сзади, отсутствует
XXXXXXXXXXXXXXXXX1XXXX	: Система контроля давления в шинах, имеется
XXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXX	: Система контроля давления в шинах отсутствует
XXXXXXXXXXXXXXXXX1XXXXX	: Сдвижной люк имеется

XXXXXXXXXXXX0XXXXXX : Сдвижной люк отсутствует
 XXXXXXXXXXXX1XXXXXX : Адаптивная пневмоподвеска (adaptive air suspension) или электроника амортизаторов имеется
 XXXXXXXXXXXX0XXXXXX : Адаптивная пневмоподвеска (adaptive air suspension) или электроника амортизаторов отсутствует
 XXXXXXXXXXXX0XXXXXX : зарезервировано
 XXXXXXXXXXXX1XXXXXX : Датчик дождя имеется
 XXXXXXXXXXXX0XXXXXX : Датчик дождя отсутствует
 XXXXXXXXXXXX0XXXXXX : зарезервировано
 XXXXXX1XXXXXXXXXX : Регулировка передних сидений имеется
 XXXXXX0XXXXXXXXXX : Регулировка передних сидений отсутствует
 XXXXX1XXXXXXXXXX : Регулировка задних сидений имеется
 XXXXX0XXXXXXXXXX : Регулировка задних сидений отсутствует
 XXXX1XXXXXXXXXX : Многофункциональное рулевое колесо имеется
 XXXX0XXXXXXXXXX : Многофункциональное рулевое колесо отсутствует
 XX1XXXXXXXXXX : Ассистент перестроения имеется - *только с (*2)*
 XX0XXXXXXXXXX : Ассистент перестроения отсутствует - *только с (*2)*
 X1XXXXXXXXXX : Ассистент соблюдения ряда имеется - *только с (*2)*
 X0XXXXXXXXXX : Ассистент соблюдения ряда отсутствует - *только с (*2)*
 1XXXXXXXXXX : Камера заднего хода имеется - *только с (*2)*
 0XXXXXXXXXX : Камера заднего хода отсутствует - *только с (*2)*

Канал адаптации 02:

Функция: Ввод опций индикации для работы в MMI меню CAR.

XXXXXXXXXXXXXXXX1 : Автомобиль с левым рулём (стандартно)
 XXXXXXXXXXXXXXXX0 : Автомобиль с правым рулём
 XXXXXXXXXXXXXXXX1X : Идентификационный номер автомобиля (VIN), отображение (стандартно)
 XXXXXXXXXXXXXXXX0X : Идентификационный номер автомобиля (VIN), не отображать
 XXXXXXXXXXXXXXXX0XX : Седан - *нет, начиная с (*2)*
 XXXXXXXXXXXXXXXX1XX : Универсал - *нет, начиная с (*2)*
 XXXXXXXXXXXXXXXX1XX : Индикация уровня масла отображать - *только с (*2)*
 XXXXXXXXXXXXXXXX0XX : Индикация уровня масла не отображать (стандартно) - *только с (*2)*
 XXXXXXXXXXXXXXXX1XXXX : Цифровая магнитола (DAB), передача изображения отображать (стандартно) - *только начиная с (*3)*
 XXXXXXXXXXXXXXXX0XXXX : Цифровая магнитола (DAB), передача изображения не отображать - *только с (*3)*
 XXXXXXXXXXXXXXXX1XXXX : Состояние аккумуляторной батареи отображать - *только с (*4)*
 XXXXXXXXXXXXXXXX0XXXX : Состояние аккумуляторной батареи не отображать (стандартно) - *только с (*4)*
 0000000000XXXXXX : зарезервировано

Канал адаптации 03:

Функция: Ввод величины AutoReturn (промежуток времени до автоматического закрывания меню MMI с указаниями).

Канал адаптации 04:

Функция: Ввод порога скорости (скорость, начиная с которой выключаются функции меню Car)

Канал адаптации 05:

Функция: Ввод дельты скорости (дельта - это минимальное изменение скорости, при котором можно снова активировать работу меню Car и процесс настройки функции one-touch memory. Например, при

пороге скорости = 15 км/ч дельта скорости = 5 км/ч -> отключение при 15 км/ч, активация при 10 км/ч).

Канал адаптации 06: - только с (*1)

Функция: Ввод величины выбега MMI (временной промежуток между отключением и автоматическим вдвижением панели MMI).

Рекомендация: Значение = 16 Комплект подготовки мобильного телефона или стационарный телефон имеется

= 0 Отсутствует блок *Telematik* или все другие из названных блоков управления

Канал адаптации 11:

Функция: Ввод дополнительного объема функций MMI

X X X X X X X X 1 : Бортовой журнал доступен (стандартно)
X X X X X X X X 0 : Бортовой журнал недоступен
X X X X X X X 0 X : зарезервировано
X X X X X X 1 X X : Смена диапазона магнитолы и аудиоисточника многократным нажатием функциональных кнопок активирована - только с (*1)
X X X X X X 0 X X : Смена диапазона магнитолы и аудиоисточника многократным нажатием функциональных кнопок активирована - только с (*1)
X X X X X 0 X X X : зарезервировано
X X X X 1 X X X X : Система информирования водителя (с бортовым компьютером, предупреждением по скорости, ...) имеется - только с (*3)
X X X X 0 X X X X : Система информирования водителя (с бортовым компьютером, предупреждением по скорости, ...) отсутствует - только с (*3)
X X X 1 X X X X X : Климатическая система *Komfort* имеется - только с (*3)
X X X 0 X X X X X : Климатическая система *Komfort* отсутствует - только с (*3)
X X 1 X X X X X X : Автономный отопитель имеется - только с (*3)
X X 0 X X X X X X : Автономный отопитель отсутствует - только с (*3)
X 0 X X X X X X X : зарезервировано
1 X X X X X X X X : Стереовход - гнездо *Aux In* имеется - только начиная с (*6)
0 X X X X X X X X : Стереовход - гнездо *Aux In* отсутствует - только начиная с (*6)

Канал адаптации 12: - только с (*1)

Функция: Ввод типа телефона

Значение = 0: стационарный телефон/комплект установки мобильного телефона/автомобильный телефон с *Bluetooth* отсутствуют

1: Стационарный телефон или автомобильный телефон с *Bluetooth* начиная с (*6) не устанавливается

2: Комплект установки мобильного телефона или автотелефон с *Bluetooth* имеется, только начиная с (*6)

Канал адаптации 13: - только с (*5)

Функция: Дополнение системы MMI блоками управления, использующими другой протокол связи

X X X X X X X X X X X X 1 X X : адаптивный круиз-контроль имеется
X X X X X X X X X X X X 0 X X : адаптивный круиз-контроль отсутствует
X X X X 1 X X X X X X X X X X : Система контроля давления в шинах, код компл. 7K6 имеется
X X X X 0 X X X X X X X X X X : Система контроля давления в шинах, код компл. 7K6 отсутствует
X X X 1 X X X X X X X X X X : Электроника управления амортизаторами имеется
X X X 0 X X X X X X X X X X : Электроника управления амортизаторами отсутствует

Канал адаптации 14: - только с (*5)

Функция: Настройка дистанционного управления для MMI

Предварительное условие: Процесс настройки возможен лишь в том случае, если установлен пульт управления с допущенным радиоприёмным узлом

Значение канала адаптации содержит номер пульта ДУ и первые 3 цифры его серийного номера.

Пример:

1. Серийный номер ДУ 0000001 -> значение адаптации 1000
2. Серийный номер ДУ 1012345 -> значение адаптации 2101

После данного канала адаптации необходимо вызвать канал адаптации 15!

Канал адаптации 15: - только с (*5)

Функция: Настройка дистанционного управления для MMI

Предварительное условие: Процесс настройки возможен лишь в том случае, если установлен пульт управления с допущенным радиоприёмным узлом

Значение канала адаптации содержит 4 последние цифры серийного номера настраиваемого ДУ.

Пример:

1. Серийный номер ДУ 0000001 -> значение адаптации 0001
2. Серийный номер ДУ 1012345 -> значение адаптации 2345

Перед данным каналом адаптации необходимо вызвать канал адаптации 14!

Если нужно настроить 2 пульта ДУ, необходимо повторно запустить канал адаптации 14.

Канал адаптации 16: - только с (*2)

Функция: Ввод времени отображения стартового экрана **MMI выкл.** -> **MMI вкл.** (время, в течение которого на экране MMI отображается заставка после включения MMI, если система была до этого **выключена**).

Канал адаптации 17: - только с (*2)

Функция: Ввод времени стартового экрана, **режим ожидания MMI** -> **MMI вкл.** (время, в течение которого на экране MMI отображается заставка после включения MMI, если система находилась в **режиме ожидания - Standby**).

Канал адаптации 20: - только с (*4)

Функция: Задание отрезка времени, в течение которого оптический парковочный ассистент высвечивается на экране камеры заднего хода. (*Стандартное значение = 3 секунды*)

Канал адаптации 21: - только с (*4)

Функция: Ввод расстояния (количество сегментов), начиная с которого оптический парковочный ассистент высвечивается на экране камеры заднего хода в случае обнаружения препятствия.

(диапазон допустимых значений: от 0 до 12 сегментов

нет высвечивания: 0 сегментов

всегда высвечивается: 12 сегментов

стандартно: 11 сегментов)

Канал адаптации 63:

Функция: Ввод порога скорости для ТВ-картинки (скорость, при превышении которой ТВ-картинка не отображается).

Канал адаптации 64:

Функция: Изменение яркости поисковой подсветки органа управления (изменение не сохраняется в блоке управления).

Канал адаптации 65:

Функция: Изменение яркости рабочей подсветки органа управления (изменение не сохраняется в блоке управления).

Канал адаптации 66:

Функция: Включение или выключение дисплея MMI.

Канал адаптации 67:

Функция: Изменение яркости подсветки дисплея MMI (*изменение не сохраняется в блоке управления*).

Канал адаптации 68:

Функция: Вывод тестовой картинки на дисплей MMI.

Возможно отображение следующих тестовых картинок: красная, зелёная, синяя, белая, чёрная, шахматная доска (чёрный/белый цвета), шахматная доска (инверсная), 64 градации серого (вертикальные полосы).

Канал адаптации 96:

Функция: Уменьшить мощность передачи оптической шины наполовину (*Изменение не сохраняется в блоке управления*).

Канал адаптации 111: - только с (*1)

Функция: Производится перезагрузка системы MMI для активации новых значений кодировки или настроек.