

передача			Электромагнитные клапаны							Муфты							
Поз.	Положение передачи		Электромагнитные клапаны			Редукционные клапаны				Сцепление					Муфта свободного хода		
			-N88-	-N89-	-N90-	-N215-	-N216-	-N217-	-N218-	-N233-	A	B	C	D	E	F	1. передача
R	=	Задняя передача	—	x	—	x	x —	x	—	x —	—	—	x	—	—	x	—
N	=	Нейтральная	x	—	x	x	— x	x	—	— x	—	—	—	—	—	x	—
D	=	1. передача	x	—	—	x	x —	x	—	x —	x	—	—	—	—	—	x
D	=	2. передача	x	x	—	x	—	x	—(x)—	x	x	—	—	—	x	—	—
D	=	3. передача	—	x	—	x	x	x	—(x)—	—	x	—	—	x	—	—	—
D	=	4. передача	—	x	—	x	—	—	—x—	—	x	x	—	—	—	—	—
D	=	5. передача	—	—	—	x	x	—	—x—	—	—	x	—	x	—	—	—
2	=	1. передача	x	—	—	x	x	x	—	x	x	—	—	—	—	x	x
D	=	5. на 4-ю передачу	—	x	—	x	—	x	—	—	(x)	x	—	(x)	—	—	—
W	=	Муфта гидротрансформатора	—	—	—	—	—	—	x	—	—	—	—	—	—	—	—