

Кодирование / Coding (Функция -07):

Маска	Старое значение	Новое значение	Описание
00?xx			Шасси (кузов) / Chassis 0 = Sedan/Avant/Coupe 1 = Cabrio
00x?x			Лобовое (ветровое) стекло / Heated Windshield 0 = Без обогрева / Heated Windshield not installed 1 = С обогревом / Heated Windshield installed
00xx?			Люк в крыше / Sunroof 0 = Без люка или обычный люк / No Sunroof OR Normal Sunroof 1 = Люк с солнечными батареями / Sunroof with Solar Cells

Адаптация / Adaptation (Функция - 10):

Канал	Старое значение	Новое значение	Описание
010			Воздушная масса - лобовое стекло / Luftmenge - Frontscheibe 0 = Автоматически / Automatisch 1 = Остальной мир / Rest der Welt (RdW) В прохладном состоянии воздух к лобовому стеклу не подается / Im Kühlbetrieb keine Luft zur Frontscheibe geleitet 2 = США и Япония / USA und Japan Большая воздушная масса подается к лобовому стеклу / Eine größere Luftmenge zur Frontscheibe geleitet
011			Характеристики температуры / Temperaturkennlinie 0 = Автоматически / Automatisch 1 = Остальной мир / Rest der Welt (RdW) Самая теплая характеристика температуры / Wärmste Temperaturkennlinie. 2 = Остальной мир / Rest der Welt (RdW) Теплее чем США и Япония / Wärmer als USA und Japan. 3 = США и Япония / USA und Japan Холоднее чем остальной мир / Kälter als Rest der Welt. 4 = США и Япония / USA und Japan Самая холодная характеристика температуры / Kälteste Temperaturkennlinie.
016			Характеристика температуры - Пространство для ног / Luftmenge - Fußraum 0 = Автоматически (соответствует значению 2) / Automatisch (entspricht Wert 2) 1 = В прохладе к ногам подается большее количество воздуха. Im Kühlbetrieb wird eine größere Menge Luft zum Fußraum geleitet. 2 = В прохладе к ногам подается незначительное количество воздуха / Im Kühlbetrieb wird eine geringe Menge Luft zum Fußraum geleitet.
081			Обучение данным автомобиля / Vehicle Data Learning Для внесения VIN автомобиля в память блока управления климатом необходимо по этому каналу ввести число 26467 / To start the process for vehicle data (VIN) learning, enter/save 26467 as new value. Скорее всего это необходимо при установке нового блока управления климатом.

Базовые установки / Grundeinstellung (Функция - 04):

Группа / Messwertgruppe: 000
В отображаемой группе показаны возвращенные связанные значения следующих электродвигателей / In den Anzeigegruppen sind die Rückkopplerwerte folgender Stellmotoren dargestellt:

1. Электромотор левого клапана / Stellmotor für Temperaturklappe links (V158)
2. Электромотор правого клапана / Stellmotor für Temperaturklappe rechts (V159)
3. Электромотор клапана разморозки / Stellmotor für Defrostklappe (V107)
4. Электромотор центрального клапана / Stellmotor für Zentralklappe (V70)
5. Электромотор обратного клапана (рециркуляция) (не для правостороннего управления) / Stellmotor für Staudruckklappe (V71) (nicht bei Rechtslenker)
6. Электромотор всасывающего (атмосферного) клапана / Stellmotor für Umluftklappe (V113)

Установка закончена, когда все значения установятся в 0 (исключая автомобили с правосторонним управлением, позиция 5, значение будет 255) / Die Grundeinstellung ist beendet, wenn alle Rückkopplerwerte auf 0 stehen (ausgenommen Rechtslenker Fahrzeuge, die 5. Stelle ist dann 255).