

## Проверка сигнала аварии.

В случае аварии, когда активируются натяжители ремней безопасности и подушка, ЭБУ двигателя деактивирует реле топливного насоса, предотвращая подачу топлива к поврежденной топливной системе.

Если ошибка "Crash deactivation triggered" ЭБУ двигателя присутствует или не была стерта, топливный насос не будет включен при включении зажигания (давление в системе не будет создаваться). Это приводит к задержке в запуске двигателя.

Проверьте проводку на разрыв короткое замыкание на плюс или массу.

Точка подключения к ЭБУ двигателя J248 и цвет провода	Airbag control unit Contact
4/33 черный/желтый	. → <a href="#">Current flow diagrams, Electrical fault finding and Fitting locations</a>

Сопротивление: max. 1.5 Ом.

Если неисправности не найдены, опросить память неисправностей подушки безопасности.