





Багажник

Боковые ниши служат для хранения автомобильных принадлежностей (например, буксировочного троса, пусковспомогательных кабелей и т.д.)


Левая боковая ниша

Для открывания нажать вниз ручку и при необходимости извлечь крышку.



В нише расположено устройство* для смены компакт-дисков радиоприемника. Кроме того в левой боковой нише находится проигрыватель компакт-дисков (CD-Rom) для системы навигации*.

Описание смены компакт-дисков / компакт-дисков системы навигации (CD-ROM) приводится в прилагаемом руководстве по эксплуатации.



Правая боковая ниша

Боковая обшивка данной ниши может выниматься движением вверх при необходимости, а также для доступа к аккумулятору автомобиля.

При комплектации автомобиля автономным отопителем в данном месте находится дополнительный аккумулятор автономного отопителя.