

## Демонтаж и монтаж рукоятки селектора автоматической коробки передач

### Снятие

- Переместить шток -1- до упора вниз.
- Потянуть кнопку -2- до упора (размер -а- ) из рукоятки селектора -3- и снять рукоятку по направлению вверх.
- Размер а = 50 мм

### Установка

- Осторожно извлечь кнопку -2- на расстояние -а- из рукоятки селектора -3- .
- Одновременно вставить рукоятку -3- с кнопкой -2- в направлении движения в селектор до упора.
- Повернуть рукоятку -3- так, чтобы кнопка -2- была обращена в сторону водителя. При этом рукоятка входит в вертикальный паз селектора.
- Полностью установить рукоятку -3- на селектор. Она должна зафиксироваться в кольцевом пазу селектора.
- Вдавить кнопку -2- в рукоятку селектора -3-.
- Поднять шток -1- вверх, чтобы он зафиксировался на рукоятке селектора -3-.

