

## Проверка сигнала скорости автомобиля

Сигнал скорости транспортного средства требуется для отключения компрессора кондиционера на ускорении, для системы автоматического регулирования скорости.

- Подключите VAG-COM и выберите адрес 01 ЭБУ
- двигателя -J248-. Двигатель работает на холостых оборотах.
- Прочтите блок измеряемых величин "функция 08" группа 06.
- Проедте на автомобиле .
- Посмотрите показания в окне 1.

Показания: должна быть показана текущая скорость транспортного средства (сравнить со спидометром).

Если показания не соответствуют:

Проверить проводку на разрыв, короткое замыкание на массу/плюс t.

Точка подключения к ЭБУ двигателя J248  и цвет провода	Панель приборов
4/22 белый/синий	T32b/9 белый/синий- 32 контактный соединитель, серый, панель приборов.

Сопротивление: max. 1.5 Ом.

Если проводка в порядке:

Определите всех "пользователей" сигнала скорости транспортного средства (например радио, автоматическая коробка передач, кондиционер), последовательно отключите их и повторите тест, пока причина не будет установлена.